

Guide pour choisir et commander votre bureau en L UPCENTRIC chez PRESENCE




Le bureau UPCENTRIC 3L est composé d'une structure à 3 pattes qui permet d'installer 2 surfaces, créant ainsi 2 sections de travail dont :

- La section principale qui est d'une profondeur de 30 pouces et d'une largeur selon votre choix
- Le retour qui est moins profond, soit de 24 pouces et d'une largeur selon votre choix.

1- Choix de l'orientation du retour.

Vous devez déterminer si vous voulez le retour à GAUCHE ou à DROITE (ce choix se fait en fonction de la disposition du bureau dans votre environnement et vos habitudes de travail).



2- Choix de la dimension du bureau

Lorsque vous avez choisi de quel côté sera le retour, vous devez déterminer les dimensions de votre bureau, soit les longueurs des surfaces A et B sur le croquis ci-dessus.


A : Entre 60 à 84 pouces par saut de 6 pouces

B : Entre 60 et 84 pouces par saut de 6 pouces

Une fois la dimension de votre bureau déterminée, vous devez choisir la couleur de la structure, la couleur de la surface et la couleur du chant de la surface.

3- Choix de la couleur de la structure.

Les structures de table électriques UpCentric 3L sont offertes en 3 couleurs, soit :



4- Choix de la couleur de la surface.

La surface stratifiée est disponible en 10 finis différents, soit :



5- Choix de la couleur du chant de la surface.

Le chant de la surface est la bande de PVC qui borde la surface. Elle peut être :


- De la même couleur que la surface (voir 4)
- De la même couleur que la structure (voir 3)

6- Option de panneau modestie

Un panneau modestie de 12 ou de 16 pouces est offert en option pour cacher le dessous de la table, que ce soit pour dissimuler du câblage ou pour une question d'esthétique. La couleur du panneau modestie sera la même que la couleur de la surface.

7- Option de passe fil

La surface peut être percée jusqu'à 5 endroits pour installer un passe fil. Celui-ci a une ouverture de 3 pouces et un bouchon de plastique y est inséré. Veuillez identifier un maximum de 5 positions de passe fil en utilisant les lettres parmi celles-ci, soit : L, C, R, ET, EB.



8- Choisir parmi les autres options disponibles.

- a- Option de pied simple pour remplacer la patte du centre
- b- Option de bac pour cacher une barre d'alimentation ou du filage qui se fixe sous la surface
- c- Option de passe fil pour le sol de type colonne vertébrale
- d- Option de barre d'alimentation

Les frais de livraison sont en sus et l'installation est aussi disponible selon la région.