

AuraLoop

Conçu pour être accessible à tous, ce produit hybride intègre pour la première fois une boucle magnétique et le protocole Auracast™. À partir de cette nouvelle technologie, nous créons des fonctionnalités d'usage uniques qui répondront à tous les besoins dans les prochaines années. AuraLoop+ est livré avec un microphone à col de cygne OP-M81 et un combiné OP-E3 pour les personnes non appareillées.



ENTRÉE AUDIO

Microphone intégré	Microphone à capsule
Prise pour microphone	1x Jack 3,5 mm

SORTIE AUDIO

Prise pour casque d'écoute	1x Jack 3,5 mm
Puissance d'émission Bluetooth	3 dBm

ALIMENTATION

Tension / Courant	5-12 V DC / 1,5 A
Connecteur	Micro USB femelle
Batterie	Lithium Ion 3.7 V / 4000mAh
Autonomie	10 heures ou 5 heures d'utilisation
Temps de charge	4 heures

CONNECTIVITÉ

Connectivité #1	Auracast™ (Bluetooth 5.2 évolutif)
Connectivité #2	Boucle à induction
Qualification	Bluetooth SIG
Mise à jour	Sans fil via l'app AuraConnect

AUDIO

Fréquence d'échantillonnage	16 kHz
Codec utilisé	LC3
Connexion	Via QR code ou mot de passe
Automatic Gain Control (AGC)	Oui

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Portée boucle à induction	3 m
Portée Auracast™	30 m (champ libre)
Mémoire interne	8 mo

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Dimensions	250 x 185 x 80 mm
Poids net	366 g

INSTALLATION

AuraLoop est un système prêt à l'emploi : il vous suffit de le positionner à une distance appropriée entre vous et votre interlocuteur. Quoi de plus ? Grâce à son support de fixation, l'AuraLoop peut être installé de manière permanente sur un poste de travail.

UTILISATION

Branché sur le secteur ou alimenté par sa batterie, l'AuraLoop est parfaitement adapté à une utilisation stationnaire ou mobile.

Appuyez sur le bouton d'alimentation au dos de l'appareil et vous êtes prêt à utiliser l'AuraLoop ! Pour une meilleure expérience utilisateur, connectez le microphone à col de cygne OP-M81 et à son combiné OP-E3 fournis dans le kit AuraLoop+.

VUE ARRIÈRE

